

मतलब आसान शब्दों में:

 **EE = **

Voltas AC Error Code – EE

Meaning / मतलब:

EE = Indoor machine EEPROM fault

यानी AC के अंदर बनी मेमोरी चिप (EEPROM) में खराबी हो गई है।

आसान भाषा (Short & Easy):

EE = Memory chip error (EEPROM fault) (indoor unit)

EE = अंदर का मेमोरी चिप (EEPROM) खराब

Easy Solution (समाधान):

सबसे पहले AC को Restart करो।

अगर फिर भी EE Error आए →

EEPROM (memory chip) को reprogram / software update करना पड़ेगा।

कई बार ये काम सिर्फ technician कर सकता है।

अगर software update possible न हो → PCB replace करनी पड़ती है।

अगर आपके एसी में EE एरर है,

फिर भी ठीक नहीं हो रहा है

तो पीसीबी चेक करा लें।