

मतलब आसान शब्दों में:



F6=

सेंसर खराबी: आउटडोर एम्बिएंट एयर सेंसर damaged हो सकता है या उसका resistance values गड़बड़ा सकता है

कनेक्शन समस्या: सेंसर और PCB के बीच wiring connection ढीला हो सकता है या corroded हो सकता है (condensate water के exposure के कारण)

PCB समस्या: आउटडोर यूनिट के control board में कोई खराबी आ सकती है।

- सेंसर replacement: faulty sensors को बदलने की आवश्यकता हो सकती है।
- outdoor sensors (ambient, coil, compressor) एक ही plug के through connected होते हैं, इसलिए अगर एक faulty है, तो सभी sensors को replace करना recommended है
- PCB repair: control board में खराबी के कारण उसे repair या replace करना पड़ सकता है।

Code	English Meaning	हिंदी मतलब	Short Solution
F6	Outdoor Room Temperature Sensor Fault	आउटडोर यूनिट का रूम/एम्बियंट टेम्परेचर सेंसर खराब	Wiring चेक करें → अगर ठीक न हो तो सेंसर बदलें

अगर आपके एसी में F6 एरर है,
फिर भी ठीक नहीं हो रहा है
तो पीसीबी चेक करा लें।