

## मतलब आसान शब्दों में:

👉 E6 = ✅

● Voltas AC Error Code – E6

English:

👉 E6 = Indoor & Outdoor unit communication error.

(AC का अंदर वाला हिस्सा और बाहर वाला हिस्सा आपस में connect नहीं हो रहे)

Hindi:

👉 E6 = अंदर और बाहर वाले यूनिट का कनेक्शन टूट गया है।

Solution:

Wire connection चेक करो

Loose/damaged wire सही करो

अगर wiring ठीक है तो PCB चेक कराओ

E6 error code:- यह एरर कोड indoor यूनिट और outdoor यूनिट के बीच कम्युनिकेशन में किसी खराबी के बारे में बताता है। इस एरर कोड के आने की वजह से वायरिंग में किसी प्रकार की समस्या, गलत सेंसर, या दोनों यूनिट्स में नियंत्रण बोर्ड की समस्याएँ कम्युनिकेशन एरर कोड आने का कारण है।

अगर आपके एसी में E5 एरर है,  
फिर भी ठीक नहीं हो रहा है  
तो पीसीबी चेक करा लें।