



## ✓ Godrej Front-Load Washing Machine

(English & Hindi)



Error Code	Meaning (मतलब)	Reason 1 (कारण 1)	Reason 2 (कारण 2)	Solution (समाधान)
E1	Water not filling (पानी नहीं आ रहा)	Tap is off (नल बंद है)	Inlet valve blocked (इनलेट वाल्व चोक)	नल चालू करें, वाल्व साफ करें
E2	Water not draining (पानी बाहर नहीं जा रहा)	Drain pipe blocked (ड्रेन पाइप बंद)	Drain pump faulty (ड्रेन पंप खराब)	पाइप और पंप साफ या बदलें
E3	Door not locked (डोर लॉक नहीं हो रहा)	Door switch faulty (स्विच खराब)	Door not closed properly (डोर ठीक से बंद नहीं)	डोर बंद करें, स्विच चेक करें
E4	Overflow / too much water (बहुत पानी भर गया)	Inlet valve stuck open (वाल्व बंद नहीं हो रहा)	Water level sensor faulty (सेंसर खराब)	वाल्व और सेंसर चेक करें
E5	Water heater error (हीटर काम नहीं कर रहा)	Heater element faulty (हीटर खराब)	Thermistor damaged (थर्मिस्टर खराब)	हीटर और थर्मिस्टर चेक करें



<b>E6</b>	Water level sensor error (पानी सेंसर खराब)	Loose sensor wire (सेंसर की वायर ढीली)	Faulty pressure sensor (सेंसर खराब)	वायर कनेक्शन और सेंसर बदलें
<b>E7</b>	Motor not running (मोटर नहीं चल रही)	Motor capacitor faulty (कैपेसिटर खराब)	PCB not giving power (पीसीबी आउटपुट नहीं दे रहा)	कैपेसिटर और पीसीबी चेक करें
<b>E8</b>	Unbalanced load (कपड़े असंतुलित हैं)	Clothes stuck one side (कपड़े एक तरफ)	Machine on uneven floor (फर्श टेढ़ा)	कपड़े फैलाएं, मशीन सीधी रखें
<b>E9</b>	Software or system error (सिस्टम फ्रीज)	PCB malfunction (पीसीबी खराब)	Internal memory issue (सॉफ्टवेयर अटका)	मशीन रीसेट करें या पीसीबी चेक कराएं
<b>dLEr / dL</b>	Door lock error (डोर लॉक नहीं हो रहा)	Lock mechanism stuck (लॉक फंसा है)	Wiring cut/loose (वायरिंग खराब)	लॉक यूनिट और वायरिंग चेक करें
<b>CL</b>	Child Lock active (चाइल्ड लॉक चालू है)	Buttons pressed by child (बच्चे ने बटन दबाया)	Forgot to disable lock (लॉक बंद करना भूल गए)	लॉन्ग प्रेस करके लॉक हटाएं

## (English & Hindi)

---

### 1. E1 / dE (Door Lock Error)

कारण 1 (Reason 1):



- **English:** Door not closed properly.
- हिंदी: दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं हुआ।

#### कारण 2 (Reason 2):

- **English:** Faulty door lock mechanism.
  - हिंदी: दरवाज़े का लॉक मैकेनिज़्म खराब है।
- 

## 2. E2 / OE (Drainage Error)

#### कारण 1 (Reason 1):

- **English:** Blocked drain filter/hose.
- हिंदी: ड्रेन फिल्टर/होज़ में रुकावट।

#### कारण 2 (Reason 2):

- **English:** Faulty drain pump.
  - हिंदी: ड्रेन पंप खराब है।
- 

## 3. E3 / 1E (Water Supply Error)

#### कारण 1 (Reason 1):

- **English:** Clogged inlet filter or low water pressure.
- हिंदी: इनलेट फिल्टर बंद या पानी का कम प्रेशर।

#### कारण 2 (Reason 2):

- **English:** Faulty water inlet valve.
  - हिंदी: पानी का वाल्व खराब है।
-



#### 4. E4 / UE (Unbalanced Load)

##### कारण 1 (Reason 1):

- **English:** Clothes piled on one side.
- हिंदी: कपड़े एक तरफ इकट्ठे होना।

##### कारण 2 (Reason 2):

- **English:** Machine not leveled properly.
  - हिंदी: मशीन समतल जगह पर नहीं रखी है।
- 

#### 5. E5 / FE (Foam Error)

##### कारण 1 (Reason 1):

- **English:** Excess detergent used.
- हिंदी: ज़्यादा डिटरजेंट डालना।

##### कारण 2 (Reason 2):

- **English:** Non-HE detergent used.
  - हिंदी: लो-फोम डिटरजेंट नहीं इस्तेमाल किया।
- 

#### 6. E6 / tE (Temperature Error)

##### कारण 1 (Reason 1):

- **English:** Heater malfunction.
- हिंदी: हीटर खराब है।

##### कारण 2 (Reason 2):



- **English:** Faulty temperature sensor.
  - हिंदी: टेम्परेचर सेंसर खराब है।
- 

## 7. E7 / CE (Control Board Error)

### कारण 1 (Reason 1):

- **English:** Power surge damaged the PCB.
- हिंदी: वोल्टेज बढ़ने से कंट्रोल बोर्ड खराब।

### कारण 2 (Reason 2):

- **English:** Loose wiring connections.
  - हिंदी: तारों के कनेक्शन ढीले हैं।
- 

## 8. E8 / LE (Leakage Error)

### कारण 1 (Reason 1):

- **English:** Water leakage detected.
- हिंदी: पानी लीक हो रहा है।

### कारण 2 (Reason 2):

- **English:** Damaged door seal or hose.
- हिंदी: दरवाज़े की सील या होज़ खराब है।



⚠ **ध्यान दें (Important Notes):**

- हर Error Code के 1 से ज्यादा कारण हो सकते हैं, इसलिए दोनों चेक करें।
- यदि मशीन बार-बार Error दे रही है तो एक बार **PCB** और वायरिंग पूरी जांचें।

---

📌 **Regular Maintenance Tips (देखभाल के सुझाव):**

- हर 15 दिन में ड्रेन फिल्टर और इनलेट फिल्टर साफ करें।
- मशीन को बिल्कुल सीधी जगह पर रखें।
- हमेशा सही डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें।