



## ✓ Godrej Top-Load Washing Machine (English & Hindi)



Error Code	Meaning (अर्थ)	Reason 1 (कारण 1)	Reason 2 (कारण 2)	Solution (समाधान)
E1	Drain error (पानी बाहर नहीं जा रहा)	Drain pipe blocked (ड्रेन पाइप बंद)	Drain motor faulty (ड्रेन मोटर खराब)	पाइप और मोटर साफ/बदलें
E2	Lid open (ढक्कन खुला है)	Lid switch loose (ढक्कन का स्विच ढीला)	Lid not properly closed (ढक्कन सही से बंद नहीं)	ढक्कन ठीक से बंद करें या स्विच चेक करें
E3	Unbalanced load (कपड़े बराबर नहीं हैं)	Clothes on one side (कपड़े एक तरफ)	Machine on uneven floor (मशीन का फर्श टेढ़ा)	कपड़े फैलाएं, मशीन सीधी रखें
E4	Water not filling (पानी मशीन में नहीं आ रहा)	Tap closed (नल बंद है)	Inlet valve clogged (इनलेट वाल्व ब्लॉक है)	नल खोलें, वाल्व चेक करें
E5	Overflow (बहुत पानी भर गया)	Inlet valve stuck open (इनलेट वाल्व बंद नहीं हो रहा)	Water level sensor faulty (पानी का सेंसर खराब)	वाल्व और सेंसर बदलें
E6	Water level sensor error (लेवल सेंसर में गड़बड़)	Loose sensor connection (सेंसर की वायर ढीली)	Faulty sensor (सेंसर खराब)	सेंसर वायर और पार्ट चेक करें
E7	Motor not spinning (मोटर नहीं घूम रही)	Motor belt loose/broken (बेल्ट ढीली या टूटी)	Motor capacitor faulty (कैपेसिटर खराब)	बेल्ट और कैपेसिटर बदलें



E8	Heating problem (गरम नहीं हो रहा) (rare in top load)	Heater coil damaged (हीटर खराब)	Thermistor open (थर्मिस्टर कटा)	हीटर और सेंसर चेक करें
E9	PCB/system error (सिस्टम गड़बड़)	PCB failure (पीसीबी खराब)	Software crash (सॉफ्टवेयर अटका)	पीसीबी रिपेयर या मशीन रीसेट करें
CL	Child lock active (चाइल्ड लॉक चालू है)	Buttons pressed accidentally (बटन गलती से दबे)	Forgot to deactivate (डिएक्टिवेट करना भूल गए)	Lock बटन 3-5 सेकंड दबाकर रखें
dL/Er / LE	Lid lock error (दृक्कन लॉक नहीं हो रहा)	Lock switch faulty (लॉक स्विच खराब)	Wire loose or broken (वायर ढीली/कटी)	लॉक यूनिट और वायरिंग चेक करें

## (English & Hindi)

### 1. E1 / 1E (Water Supply Error)

कारण 1 (Reason 1):

- English: Clogged inlet filter or pipe.
- हिंदी: इनलेट फिल्टर या पाइप में ब्लॉकेज।

कारण 2 (Reason 2):

- English: Low water pressure from the tap.
- हिंदी: नल से पानी का कम प्रेशर।



## 2. E2 / 2E (Drainage Error)

### कारण 1 (Reason 1):

- **English:** Blocked drain filter or hose.
- **हिंदी:** ड्रेन फिल्टर/होज़ में रुकावट।

### कारण 2 (Reason 2):

- **English:** Faulty drain pump.
- **हिंदी:** ड्रेन पंप खराब है।

## 3. E3 / 3E (Lid Lock Error)

### कारण 1 (Reason 1):

- **English:** Lid not closed properly.
- **हिंदी:** ढक्कन ठीक से बंद नहीं हुआ।

### कारण 2 (Reason 2):

- **English:** Damaged lid lock mechanism.
- **हिंदी:** ढक्कन का लॉक मैकेनिज़म खराब है।

## 4. E4 / 4E (Motor Error)

### कारण 1 (Reason 1):

- **English:** Overloaded washing machine.
- **हिंदी:** मशीन में ज्यादा कपड़े डाले गए हैं।



#### कारण 2 (Reason 2):

- **English:** Motor overheating due to voltage fluctuations.
- **हिंदी:** वोल्टेज कम/ज्यादा होने से मोटर गर्म होना।

---

#### 5. E5 / 5E (Overflow Error)

#### कारण 1 (Reason 1):

- **English:** Faulty water level sensor.
- **हिंदी:** पानी के स्तर का सेंसर खराब।

#### कारण 2 (Reason 2):

- **English:** Drain hose not installed properly.
- **हिंदी:** ड्रेन होज़ ठीक से लगा नहीं है।

---

#### 6. E6 / 6E (Unbalanced Load)

#### कारण 1 (Reason 1):

- **English:** Heavy clothes piled on one side.
- **हिंदी:** भारी कपड़े एक तरफ जमा होना।

#### कारण 2 (Reason 2):

- **English:** Machine not placed on a flat surface.
- **हिंदी:** मशीन समतल जगह पर नहीं रखी है।

---

#### 7. E7 / 7E (Foam Error)



#### कारण 1 (Reason 1):

- English: Excess detergent used.
- हिंदी: ज्यादा डिटर्जेंट डालना।

#### कारण 2 (Reason 2):

- English: Non-HE (High-Efficiency) detergent used.
- हिंदी: लो-फोम डिटर्जेंट नहीं इस्तेमाल किया।

### 8. E8 / 8E (Control Board Error)

#### कारण 1 (Reason 1):

- English: Power surge damaged the PCB.
- हिंदी: वोल्टेज बढ़ने से कंट्रोल बोर्ड खराब।

#### कारण 2 (Reason 2):

- English: Loose wiring connections.
- हिंदी: तारों के कनेक्शन ढीले हैं।

### General Tips (सामान्य सुझाव):

1. फ़िल्टर साफ करें (Clean Filters): इनलेट और ड्रेन फ़िल्टर को महीने में एक बार साफ करें।
2. कम डिटर्जेंट डालें (Use Less Detergent): झाग की समस्या से बचने के लिए।
3. मशीन को ओवरलोड न करें (Avoid Overloading): 75% से ज्यादा कपड़े न भरें।