



SAMSUNG

📌 Samsung Fridge Blinking & Display Error Codes (Hindi + English + Easy Explanation)

Code / Blinking	हिंदी में मतलब	English Meaning	आसान कारण (Cause)	आसान समाधान (Solution)
OF OF / O FF / OFF OFF (Display पर)	फ्रिज कूलिंग बंद है (Demo Mode चालू)	Cooling Off Mode / Demo Mode	गलती से Demo Mode ऑन हो गया	Control Panel पर दो ऊपर वाले बटन 5-8 सेकंड दबाएँ → Chime बजेगा → Normal Mode
All Icons Flashing	Self Test Mode चल रहा है	Self Diagnosis Mode	फ्रिज ऑन करने पर खुद टेस्ट करता है	यह नॉर्मल है, कुछ नहीं करना
21E Blinking	Freezer Fan Error	Freezer Fan Not Working	पंखा बर्फ से जाम / खराब	फ्रिज 4-6 घंटे के लिए Off करके Defrost करें, फिर चालू करें
22E Blinking	Fridge Fan Error	Refrigerator Fan Error	दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं, फैन ब्लॉक	Door Seal चेक करें, Defrost करें, फिर चालू करें

39E	Ice Maker Error	Ice Maker Fault	Ice Maker जाम / सेंसर खराब	Ice Maker साफ करें, फिर भी Error आए तो सर्विस
84C (Display पर)	Compress or Error	Compress or or Over Current	Compress or ज्यादा गर्म या PCB दिक्कत	Power Off करके 30 मिनट बाद चालू करें; ठीक न हो तो Technician
85C	Low Voltage	Voltage Too Low	बिजली वोल्टेज कम	Stabilizer लगाएँ / Power OK होने पर Error हट जाएगा
86C	High Voltage	Voltage Too High	बिजली वोल्टेज ज़्यादा	Stabilizer / Surge Protector लगाएँ
88 88 (Display Blinking)	System Reset Error	Panel Glitch	Software Glitch	1 मिनट फ्रिज का प्लग निकालें, फिर लगाएँ
PC Er / PC	Wiring	Communi	Door Wire	Plug Off

CH (Blinking)	Error	cation Error	Loose / Broken	करें → Door Wiring को फिर से Connect करें → Plug On करें
1E / 2E / 4E / 5E (Blinking)	Sensor Error	Sensor Fault	Temp/Def rost Sensor खराब	Sensor Replace या Technicia n बुलाएँ
41 / 42 (Display)	Family Hub Error	Software/ Update Problem	सॉफ्टवेयर Update या System Bug	Restart करें, Update करें, न ठीक हो तो Service
76C	Auto Fill Error	Water Leak in Autofill	AutoFill Tank में पानी Leak	Tank Dry करें, फिर Start करें
Blinking Temperat ure Numbers	Cooling Problem	Temperat ure Not Reaching	Door खुला / Cooling Fan Problem	Door Seal ठीक करें, Defrost करें
Ice Off Blinking	Ice Bucket Error	Ice Bucket Not	Ice Tray सही नहीं लगी	Ice Tray को ठीक से लगाएँ

🔧 आसान टिप्स (Quick Fix Before Calling Technician)

1. Fridge को 1-2 मिनट के लिए पावर से निकालें (Reset करें) → कई बार Error गायब हो जाता है।
2. Door Seal / Packing चेक करें – अगर दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं है तो Fan Errors (21E/22E) आते हैं।
3. Voltage Stabilizer का इस्तेमाल करें → Low/High Voltage Errors (85C/86C) से बचने के लिए।
4. अगर Error बार-बार आए तो Technician को दिखाएँ → खासकर 84C, 88 88, Sensor Errors।