



Blink (LED बार झपकना)	हिंदी में मतलब	English Meaning	आसान कारण	आसान समाधान
<b>1 blink</b>	AD-offset त्रुटि	AD-offset Error	सुरक्षा लॉजिक में गड़बड़ी या सर्किट में दोष	फ्रीज़/फ्रिज को पावर से निकालकर कुछ समय बाद फिर से चालू करें
<b>2 blink (Knob Dial)</b>	नॉब डायल त्रुटि (रोटेशन सेंसर गड़बड़)	Knob Dial Error	डायल का संपर्क टूटना या कॉर्ड में समस्या	वायरिंग जांचें; ज़रुरत हो तो नॉब डायल बदलवाएँ
<b>3 blink</b>	PCB और कंप्रेसर के बीच कम्युनिकेशन एरर	PCB-Compressor Communication Error	अलग वायरिंग, PCB दोष, या कंप्रेसर स्टार्ट न होना	पावर 1 घंटे के लिए बंद करें फिर रिस्टार्ट करें; फिर भी रहे तो बोर्ड/कंप्रेसर जांचें
<b>4 blink</b>	डिफ्रॉस्ट हीटर अपेक्षित ताप नहीं पहुँचा पाया	Defrost Failure	बर्फ न गलना, हीटर या सेंसर फेल	फ्रिज को डिस्कनेक्ट कर खुद डिफ्रॉस्ट करें; हीटर/सेंसर जांचें
<b>5 blink</b>	रूम तापमान सेंसर फेल	Room Temperature Sensor Error	सेंसर का डिस्कनेक्ट या शॉर्ट	वायरिंग जांचें; सेंसर खराब हो तो बदलवाएँ
<b>6 blink</b>	फ्रीज़र फैन मोटर में गड़बड़ी	Freezer Fan Motor Failure	पंखा अटका हुआ या फेल मोटर	पंखा साफ करें या रिप्लेस करवाएँ
<b>CF (blink)</b>	कंडेनसर फैन से प्रतिक्रिया नहीं मिली	Condenser Fan Feedback Error	फैन या वायरिंग दोष	फैन का ब्लॉकेज हटाएँ; टेक्नीशियन बोलाएँ
<b>CO (blink)</b>	कंट्रोल बोर्ड ↔ डिस्प्ले के बीच	Communication Error	डिस्प्ले या PCB में संवाद बाधित	पावर रीसेट करें; फिर भी न ठीक

संवाद टूटना				हो तो सर्विस सेंटर बुलाएँ
<b>ER FF / Er rF</b>	फ्रिज या फ्रीज़ फैन खराब	Refrigerator / Freezer Fan Error	फैन जाम या Frost buildup	फ्रिज unplug करें और 8 घंटे तक दरवाज़े खोलकर डिफ्रॉस्ट करें; फिर restart करें
<b>Er dH</b>	डिफ्रॉस्ट एक घंटे में पूरा नहीं हुआ	Defrost Timer Exceeded	हीटर या ताप बढ़ नहीं रहा	पावर ऑफ कर 2 मिनट बाद restart करें; दोबारा डिफ्रॉस्ट प्रयास करें
<b>Sd / ds blink</b>	डिफ्रॉस्ट सेंसर फेल	Defrost Sensor Error	सेंसर शॉर्ट या डिस्कनेक्ट	सेंसर चेक करें; बदलवाएँ यदि दोषपूर्ण
<b>FS / FF blink</b>	फ्रीज़र सेंसर या फ्रीज़र फैन में गड़बड़ी	Freezer Sensor / Freezer Fan Error	सेंसर या फैन जुड़ा नहीं	वायरिंग जांचें; तकनीशियन से रिप्लेस करवाएं
<b>gF blink</b>	फ्लो सेंसर (वॉटर) या लो वॉटर प्रेशर इशू	Flow Sensor / Water Pressure Error	वॉटर सप्लाई कमजोर या फ्लो सेंसर फेल	वॉटर कनेक्शन ठीक करें; सेंसर बदलवाएँ
<b>IS / IF blink</b>	आइस मेकर फैन या सेंसर में प्रॉब्लम	Ice Maker Fan or Sensor Error	Frost buildup या सेंसर डिस्कनेक्ट	डिफ्रॉस्ट करें; फिर भी रहे तो आइस मेकर मॉड्यूल बदलवाएँ
<b>Sb blink</b>	Sabbath मोड (धार्मिक मोड - ऐरर नहीं)	Sabbath Mode Activated (Not an Error)	इस मोड को गलती से ऑन किया गया	Freezer + Wi-Fi बटन 3 सेकंड पकड़े; मोड बंद हो जाएगा

