

# **IFB TOP LOAD ERROR CODE**

Error Code	हिंदी विवरण (Hindi)	English Explanation	कारण (Cause) & समाधान (Solution)
LAP	पावर नहीं मिल रही, वॉशिंग मशीन स्टार्ट नहीं हो रही	Power failure / supply issue	पावर नहीं है, Fuse टूटा है, स्टार्ट बटन नहीं दबाया, इनलेट होज़/टैप बंद, फ्रोजन/ब्लॉक होज़। <b>Solution:</b> वोल्टेज चेक करें, Fuse बदलें, होज़ और टैप सही करें।
UnbL	कपड़े एक तरफ जमा होने से ड्रॉअर अनबैलेंस हो गया	Load unbalanced during spin	कपड़े इवेनली बिखरे नहीं हैं, वाशर झटके से हिल रहा है। <b>Solution:</b> कपड़े संतुलित रखें, लैडर समतल प्लॉर पर हो।
door	ढक्कन खुला है या लॉक नहीं हुआ	Door open error	ढक्कन या लॉक अधूरी स्थिति में है। <b>Solution:</b> ढक्कन को ठीक से बंद करें।
drEr	पानी नहीं निकल रहा (Drain delay >20 मिनट)	Drain error	ड्रेन होज़ ब्लॉक है, फ्रीज हो गई है, मुड़ी या पानी में झूबा हुआ है। <b>Solution:</b> ड्रेन होज़ साफ करें, सही प्लॉर पर रखें।
ACH / ACLO	वोल्टेज ज्यादा या कम हो गया है	High or Low voltage (input)	इनपुट वोल्टेज असुरक्षित स्तर पर- अत्यधिक ऊँचा या नीचा। <b>Solution:</b> बिजली स्तर सही होने पर मशीन स्टार्ट; यदि लगातार आता है, तो इलेक्ट्रीशियन से संपर्क करें।
FrHi / FrLo	इनपुट फ्रीक्वेंसी अधिक या कम	High or Low input frequency	बिजली फ्रीक्वेंसी अस्थिर है। <b>Solution:</b> सुरक्षित स्तर लौटने पर मशीन शुरू; बार-बार हो तो इलेक्ट्रीशियन बुलाएँ।
LSE	लोड सेंसिंग नहीं कर पा रही है	Load sensing error	ओवरलोडिंग, मोटर ओवरलोड या क्लच मैन्युअल, बेल्ट टेंशन गलत। <b>Solution:</b> Power OFF-ON करें, लोड कम करें, Service Center बुलाएँ।
PrS	वॉटर लेवल सेंसिंग खराब या कमज़ोर	Water level sensing error	वॉटर लेवल सेंसिंग में गड़बड़ी। <b>Solution:</b> मशीन रीस्टार्ट करें; फिर भी समस्या हो, IFB Care से संपर्क करें।
tEr	मोटर फेल (खुला सर्किट)	Motor error	मोटर ठीक से काम नहीं कर रहा। <b>Solution:</b> Power OFF-ON करें; समस्या बनी रहे तो टेक्नीशियन बुलाएँ।

CPEr	रनिंग कैपेसिटर फेल	Capacitor error (motor starting)	कैपेसिटर खराब या ओवरलोड। <b>Solution:</b> मशीन ओवरलोड नहीं हो; फिर भी एरर आए तो IFB Care बुलाएँ।
HEAt	पानी का तापमान 60°C से ज्यादा	Overheating error	पानी बहुत गर्म हो, अधिक ताप। <b>Solution:</b> पानी को ठंडा होने दें, मशीन रीस्टार्ट करें।
OFFer / Pr5	अनजाना एरर / ओवरफिल डिटेक्ट	Unknown error / Overfill detected	तकनीकी glitch या ओवरफिल स्थिति। <b>Solution:</b> Power OFF, थोड़ा इंतजार करें, रीस्टार्ट करें, फिर भी रहता है तो टेक्नीशियन को संपर्क करें।
dLEr	दरवाज़ा लॉक नहीं खुला	Door lock error	लॉक जाम हो या खुल नहीं रहा। <b>Solution:</b> OFF करके 2 मिनट बाद ON करें, फिर भी न खुले, गियर सेंटर बुलाएँ।
tAP	पानी नहीं आ रहा है (10 मिनट से अधिक)	No water supply	इनलेट होज़ बंद / ब्लॉक है, पानी कम दबाव का है। <b>Solution:</b> टैप खोलें, होज़ सीधा रखें, फिल्टर क्लीन करें।
tACO / trC	कपड़े ढक्कन और ड्रम के बीच अटक गए हैं	Object stuck in door/drum	कपड़े कंप्रेस नहीं हो रहे। <b>Solution:</b> OFF करें, ढक्कन का सेफ्टी चेक करें, फिर रीस्टार्ट करें।
dPER	ड्रेन एरर (धीर से या नहीं हॉ रहा)	Drain processing error	ड्रेन होज़ या फिल्टर ब्लॉक हुआ। <b>Solution:</b> Start/Pause दबाएँ, ड्रेन पाइप और फिल्टर क्लीन करें।
h260 / L175	इनपुट वोल्टेज बहुत ज्यादा / कम	Very high / low voltage	260V से ऊपर या बहुत कम वोल्टेज। <b>Solution:</b> वोल्टेज सामान्य होने पर रीस्टार्ट, बार-बार हो तो इलेक्ट्रीशियन बुलाएँ।

## आसान सुझाव (Quick Tips):

- पहले** मशीन को 1-2 मिनट के लिए **OFF** करें और **फिर ON** करें – कई बार एरर रीसेट हो जाता है।
- ज्यादातर **common issues** (जैसे tAP, drEr, UnbL) हल करने के लिए आप ही कर सकते हैं – जैसे फ्लोर्स सही करें, Filters साफ़ करें, और लोड री-डिस्ट्रीब्यूट करें।
- Voltage या Frequency errors** (ACH/ACLO, FrHi/FrLo, h260, L175) में प्रोफेशनल Electrician की मदद लें।