

BOSCH ERROR CODE

Bosch Top Load Washing Machine – Error Codes (Hindi + English with Causes & Solutions)

Error Code	हिंदी (Hindi)	English Explanation	कारण (Cause)	समाधान (Solution)
E1	पानी नहीं भर रहा है	Water fill error	इनलेट वाल्व बंद, फिल्टर ब्लॉक, पाइप खराब	नल खोलें, फिल्टर साफ करें, पाइप चेक करें
E2	पानी नहीं निकल रहा (drain)	Drain error	ड्रेन होज़ ब्लॉक, पंप खराब	ड्रेन होज़ और पंप साफ करें, पावर चेक करें
E3	ढक्कन खुला है	Lid open / Door error	ढक्कन ठीक से बंद नहीं, कोई कपड़ा फंसा हुआ	ढक्कन बंद करें, कपड़ा हटाएँ, फिर Start दबाएँ
E4	वॉशबैलेंस गलत है	Unbalanced load	कपड़े असमान रूप से रखे गए	कपड़े फिर से टाइप करें, मशीन को लेवल करें
E5	Safety switch issue (machine लेवल नहीं)	Safety switch not functioning due to imbalance	मशीन असमान सतह पर रखा है	मशीन को Level जगह पर सेट करें
E6	पानी लेवल ज़्यादा है	Water level too high	ड्रेन होज़ लोअर नहीं रखा गया	ड्रेन होज़ को सीधे नीचे floor drain के पास रखें
EH	हीटर/हीटर पाइप में खराबी	Heater / Heater pipe malfunction	हीटर या हीटर पाइप फेल	सर्विस सेंटर को कॉल करें
CL	चाइल्ड लॉक एक्टिव है	Child Lock activated	चाइल्ड लॉक ऑन	मशीन को बंद करें, 5 सेकंड बाद ऑन करें
C1 / C3	मोटर (BLDC) या इंडक्शन मोटर एरर	Motor error	मोटर ड्राइव सर्किट में खराबी	5 सेकंड बंद करें, फिर चालू करें; सर्विस ले लें यदि समस्या बनी रहे
C2	इन्वर्टर मॉड्यूल एरर	Inverter	इन्वर्टर मॉड्यूल	सर्विस सेंटर से संपर्क

		module error	खराब हो सकता है	करें
F1-F8	अन्य कई तरह की त्रुटियाँ	Other faults	सेंसिंग या इलेक्ट्रॉनिक गडबड़ी	सर्विस सेंटर को बुलाएँ

और विस्तृत (Extended) Error Codes

नीचे कुछ और error codes दिए गए हैं जो बेशक टॉप-लोड या अन्य Bosch मॉडलों में देखने को मिलते हैं:

- **E17 / F17** – पानी नहीं भरना (Inlet valve issue)
- **E18 / F18** – ड्रेन पंप / ड्रेन समस्या (Drain pump error)
- **E19 / F19** – हीटिंग टाइम बहुत ज़्यादा (Heating element or sensor)
- **E20 / F20** – अनपेक्षित हीटिंग (Heating circuit fault)
- **E23 / F23** – Leakage detected / Aqua Stop (लिक या लीकेज सेंसिंग)
- **E25 / F25** – Turbidity sensor error (जल की clarity सेंस)
- **E26 / F26** – दबाव सेंसिंग एरर (Pressure sensor fault)
- **E28 / F28** – Flow sensor error (Flow wrong detect)
- **E16 / F16** – Door open / lid not closed
- **E21 / F21** – Motor error (Spinning / drive)
- **E22 / E23** – Leakage / flood detection (AquaStop)
- **E32** – Unbalanced load error
- **E42 / E43** – Door unlocking issue mid-cycle
- **E45** – Communication error between modules
- **E50 / F50** – Motor fault (tachogenerator)
- **CL** – Child lock indicator (not actual error, just lock mode)
- **E56** – Unexpected communication error

सामान्य सुझाव (Quick Tips)

1. पहले मशीन को 2–5 सेकंड के लिए **OFF** करके **ON** करें – कई codes अपनी आप रीसेट हो जाते हैं।
2. सामान्यतः **E1, E2, E3, E4, E6** जैसे समस्या आमतौर पर पानी और लोडिंग/ड्रेनिंग संबंधी होते हैं—इन्हें आप स्वयं घर पर हल कर सकते हैं।
3. अगर हीटिंग, सेंसर, मोटर या इलेक्ट्रॉनिक एरर (जैसे EH, C1, C2, F1-F8) दिखे—तो बेहतर है, **Bosch सर्विस सेंटर** से संपर्क करें।
4. **Child Lock (CL)** केवल लॉक मोड है—यदि आपकी मशीन जवाब नहीं दे रही, तो इसे बंद करें (usually “Press & hold Start for 5 seconds”).

Reddit पर लोगों के अनुभव (Real user experiences)

“Bosch top loading washing machine F8 Error Code... F0-F8 Other faults... अगर बार-बार आता है, तो After-sales से संपर्क करें।”

“E83 error ... analog pressure sensor hose defect or unplugged.” – एक उपयोगकर्ता ने pressure hose चेक करने का सुझाव दिया।

ये यूजर अनुभव बताते हैं कि कई बार डॉक्यूमेंटेड कोड्स नहीं मिलते, लेकिन common issues—जैसे pressure sensor hose—हो सकता है।