

BOSCH FRANT LOAD

Bosch Front-Load Washing Machine – Error Codes: हिंदी + English (सहज व्याख्या)

सारणी (Table Format)

Error Code(s)	हिंदी (Hindi)	English Explanation	कारण (Cause)	समाधान (Solution)
E16 / F16	दरवाज़ा खुला है या लॉक नहीं हुआ	Door is open or door lock issue	ढक्कन ठीक से बंद नहीं, इंटरलॉक फेल हो गया हो सकता है	ढक्कन को पूरी तरह से बंद करें; इंटरलॉक की जांच करें
E17 / F17	पानी समय पर नहीं भर रहा	Water fill time exceeded	इनलेट वाल्व ब्लॉक, पानी बंद, या प्रेशर कम	पानी का स्रोत जांचें, फ़िल्टर साफ करें, वाल्व खोलें
E18 / F18	पानी नहीं निकल रहा (Drain issue)	Drain pump/time exceeded	ड्रेन पाइप ब्लॉक, पंप खराब, फ़िल्टर जाम	ड्रेन लाइन, पंप फ़िल्टर साफ करें
E19 / F19	हीटिंग में देरी हो रही है	Heating time exceeded	हीटर एलिमेंट या तापमान सेंसर खराब	हीटिंग एलिमेंट और सेंसर चेक करें
E20 / F20	अनपेक्षित हीटिंग हो रही है	Unexpected heating	कंट्रोल बोर्ड या हीटर रिले फेल	मशीन रिस्टार्ट करें, फिर भी हो → सर्विस
E23 / F23	AquaStop (लीकेज सुरक्षा) एक्टिव है	AquaStop hose activated (Leak detected)	मशीन में पानी रिसाव, अंदर लीक	लीकेज रोकें, सर्विस सेंटर से संपर्क करें
E25 / F25	Turbidity sensor समस्या	Turbidity sensor issue	पानी की clarity सेंस करने वाला सेंसर फेल	सेंसर चेक और बदलवाएँ
E26 / F26	दबाव सेंसर में समस्या	Analogue pressure sensor issue	पानी लेवल सेंसिंग खराब	सेंसर बदलवाएँ
F27	दबाव सेंसर फेल	Pressure sensor fault	सेंसर पूरी तरह खराब हो सकता है	मैकेनिक से बदलवाएँ
E28 / F28	Flow sensor समस्या	Flow sensor issue	पानी की प्लो सही नहीं सेंस हो रही	सेंसर बदलवाएँ
E32 / F32	लोड बैलेंस नहीं है (Unbalance)	Load imbalance	कपड़े असमान रखे गए, मशीन लेवल	लोड फिर से बराबर करें, मशीन लेवल करें

		detected	नहीं	
E45 / E56	कम्युनिकेशन एरर	Unexpected communication error	कंट्रोल बोर्ड या मॉड्यूल्स में गड़बड़ी हो तो PCB बदलें	मशीन सपोर्ट से संपर्क करें; जरूरत से PCB बदलें
CL (Child Lock)	चाइल्ड लॉक एक्टिव है (गलती नहीं)	Child Lock is active (not an error)	चाइल्ड लॉक ऑन है	स्टार्ट/पॉज़ बटन 5 सेकंड तक दबा कर लॉक हटाएँ

सामान्य टिप्पः:

- सबसे पहले, मशीन को पावर से 1-2 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट करें, फिर दोबारा लगाएँ – कई बार Error अपने आप गायब हो जाता है।
- **E16 / E32 / E17 / E18** जैसी ज़्यादातर समस्याएँ आप घर ही आसानी से हल कर सकते हैं।
- **E19, E20, E23, E25, E26, E28, E45** जैसे सेंसर/हीटिंग/PCB संबंधी एरर में प्रोफेशनल से मदद लेना बेहतर रहता है।