



Panasonic

✓ Panasonic Frant-Load Washing Machine

(English & Hindi)



Error Code	Meaning (English)	मतलब (Hindi)	Solution (English)	समाधान (Hindi)
H01	Door not closed properly	दरवाज़ा सही से बंद नहीं हुआ	Close the door properly	दरवाज़ा ठीक से बंद करें
H02	Water not entering	पानी मशीन में नहीं आ रहा	Check water tap, inlet valve	नल और इनलेट वाल्व चेक करें
H03	Drain error	पानी बाहर नहीं निकल रहा	Clean drain pump and pipe	ड्रेन पंप और पाइप साफ करें
H04	Overflow error	मशीन में बहुत ज्यादा पानी भर गया	Check pressure sensor and inlet valve	प्रेसर सेंसर और इनलेट वाल्व चेक करें
H05	Temperature sensor error	तापमान सेंसर में गलती	Check thermistor (NTC sensor)	थर्मिस्टर सेंसर चेक करें
H06	Water heating issue	पानी गर्म नहीं हो रहा	Check heater and wiring	हीटर और वायरिंग चेक करें
H07	Door lock error	डोर लॉक में समस्या	Check or replace door lock	डोर लॉक चेक या बदलें
H08	Motor not rotating	मोटर नहीं घूम रही	Check motor, belt, or PCB	मोटर, बेल्ट या पीसीबी चेक करें
H09	Unbalanced load	कपड़े असंतुलित हैं	Spread clothes evenly	कपड़े बराबर फैलाएं



Panasonic

H11	Water leakage	पानी लीक हो रहा है	Check bottom tray and pipes	ट्रे और पाइप में लीक चेक करें
U11	Drain not completed	ड्रेनिंग पूरी नहीं हुई	Clean drain filter and pipe	ड्रेन फिल्टर और पाइप साफ करें
U12	Door open during wash	वॉश के समय दरवाज़ा खुल गया	Close the door and restart	दरवाज़ा बंद करके मशीन चालू करें
U13	Load unbalanced	कपड़े मशीन में ठीक से नहीं डले	Redistribute clothes	कपड़े दोबारा व्यवस्थित करें
U14	No water supply	पानी नहीं आ रहा	Open tap, check pressure and hose	नल खोलें, प्रेशर और पाइप चेक करें
U18	Pump filter clogged	पंप फिल्टर ब्लॉक हो गया है	Clean the pump filter	पंप फिल्टर साफ करें
U99	Control board error / program hang	मशीन अटक गई है	Turn off, unplug and restart	मशीन बंद करें और रीस्टार्ट करें

(English & Hindi)

1. U11 / U12 (Door Lock Error)

- **English:** Door not closed/locked properly.
Fix: Close the door firmly or check for obstructions.
 - **हिंदी:** दरवाज़ा ठीक से बंद/लॉक नहीं हुआ।
समाधान: दरवाज़ा दबाकर बंद करें या रुकावट चेक करें।
-



Panasonic

2. H01 / H02 (Heater Error)

- **English:** Heater malfunction.
Fix: Check heater connections or call technician.
 - हिंदी: हीटर काम नहीं कर रहा।
समाधान: हीटर के कनेक्शन चेक करें या टेक्नीशियन बुलाएँ।
-

3. E31 / E32 (Drainage Error)

- **English:** Water not draining.
Fix: Clean drain filter/hose or check for blockages.
 - हिंदी: पानी निकल नहीं रहा।
समाधान: ड्रेन फिल्टर/होज़ साफ़ करें या ब्लॉकेज चेक करें।
-

4. E21 / E22 (Water Supply Error)

- **English:** Water not filling.
Fix: Check water tap, inlet hose, or filter.
 - हिंदी: पानी नहीं भर रहा।
समाधान: नल, पाइप, या फिल्टर चेक करें।
-

5. E61 / E62 (Motor Error)

- **English:** Motor not working.
Fix: Unplug for 10 minutes or call technician.
 - हिंदी: मोटर काम नहीं कर रही।
समाधान: 10 मिनट प्लग निकालें या टेक्नीशियन बुलाएँ।
-



Panasonic

6. E90 / E91 (Sensor Error)

- **English:** Temperature or load sensor issue.
Fix: Restart the machine or reset it.
 - हिंदी: सेंसर में खराबी (टेम्परेचर या लोड)।
समाधान: मशीन को दोबारा चालू करें।
-

7. E50 / E51 (Overflow Error)

- **English:** Too much water in the drum.
Fix: Check drain hose or water level sensor.
 - हिंदी: ड्रम में पानी ज़्यादा भर गया।
समाधान: ड्रेन होज़ या सेंसर चेक करें।
-

8. E40 / E41 (Unbalanced Load)

- **English:** Clothes unevenly distributed.
Fix: Pause and redistribute clothes evenly.
 - हिंदी: कपड़े असंतुलित हैं।
समाधान: कपड़ों को बराबर फैलाएँ।
-

9. E10 (Communication Error)

- **English:** Control board communication failure.
Fix: Unplug for 10 minutes and restart.
 - हिंदी: कंट्रोल बोर्ड में कनेक्शन एरर।
समाधान: 10 मिनट प्लग निकालें, फिर चालू करें।
-



Panasonic

10. E70 (Foam Error)

- **English:** Excess detergent foam.
Fix: Use less detergent or restart the cycle.
- हिंदी: डिटरजेंट के झाग ज़्यादा हैं।
समाधान: कम डिटरजेंट डालें या साइकिल दोबारा शुरू करें।

General Tips (सामान्य सुझाव)

1. **Clean Drain Filter Monthly** (ड्रेन फिल्टर साफ़ करें): ब्लॉकेज से बचने के लिए महीने में एक बार साफ़ करें।
2. **Use Low-Suds Detergent** (कम झाग वाला डिटरजेंट): झाग की समस्या से बचें।
3. **Avoid Overloading** (ज़्यादा कपड़े न भरें): मशीन को 75% से ज़्यादा न भरें।