



Panasonic

✓ Panasonic Top-Load Washing Machine

(English & Hindi)



Error Code	Meaning (English)	मतलब (Hindi)	Solution (English)	समाधान (Hindi)
U1 1	Drain error – water not draining	पानी बाहर नहीं निकल रहा	Check drain hose and pump filter	ड्रेन पाइप और पंप फिल्टर साफ करें
U12	Lid not closed	ढक्कन बंद नहीं है	Close the lid properly	ढक्कन सही से बंद करें
U1 3	Unbalanced load	कपड़े मशीन में बराबर नहीं हैं	Arrange clothes evenly	कपड़े बराबर फैलाएं
U1 4	Water supply issue	पानी मशीन में नहीं आ रहा	Check water tap and inlet pipe	नल और इनलेट पाइप चेक करें
U18	Drain pump filter clogged	ड्रेन पंप ब्लॉक है	Clean drain filter	ड्रेन फिल्टर साफ करें
H0 1	Lid switch error	ढक्कन का सेंसर काम नहीं कर रहा	Check or replace lid switch	ढक्कन का सेंसर चेक या बदलें
H0 2	Water inlet valve issue	इनलेट वाल्व में समस्या	Check water valve and pressure	वाल्व और प्रेशर चेक करें



Panasonic

H0 4	Overflow error	बहुत ज़्यादा पानी भर गया	Check inlet valve and sensor	इनलेट वाल्व और सेंसर चेक करें
H0 5	Temperature sensor issue	तापमान सेंसर में दिक्कत	Check or replace sensor	सेंसर चेक या बदलें
H0 6	Heater problem (if applicable)	हीटर काम नहीं कर रहा	Check heater element	हीटर चेक करें
H07	Lid lock error	लॉक नहीं हो रहा	Check lid lock switch	लॉक स्विच चेक करें
H0 8	Motor or spin issue	मोटर घूम नहीं रही	Check motor and capacitor	मोटर और कैपेसिटर चेक करें
H0 9	Unbalanced sensor error	बैलेंस सेंसर में दिक्कत	Reset machine or check sensor	मशीन रीसेट करें या सेंसर चेक करें
H11	Water leak detected	पानी लीक हो रहा	Check tray and hoses	ट्रे और पाइप चेक करें
H1 7	PCB communication error	कंट्रोल बोर्ड से संपर्क नहीं	Check PCB and wires	पीसीबी और वायरिंग चेक करें
H27	Voltage problem	बिजली की समस्या	Use a voltage stabilizer	वोल्टेज स्टेबलाइज़र लगाएं
H9 9	System error / program hang	सॉफ्टवेयर फ्रीज हो गया	Power off and restart	मशीन बंद करके चालू करें



Panasonic

(English & Hindi)

1. U11 / U12 (Lid Lock Error)

- **English:** Lid not closed/locked properly.
Fix: Close the lid firmly or check the lock mechanism.
 - हिंदी: ढक्कन ठीक से बंद/लॉक नहीं हुआ।
समाधान: ढक्कन दबाकर बंद करें या लॉक चेक करें।
-

2. H01 / H02 (Heater Error)

- **English:** Heater malfunction.
Fix: Check heater connections or call technician.
 - हिंदी: हीटर काम नहीं कर रहा।
समाधान: हीटर के कनेक्शन चेक करें या टेक्नीशियन बुलाएँ।
-

3. E21 / E22 (Water Supply Error)

- **English:** Water not filling.
Fix: Check water tap, inlet hose, or filter.
 - हिंदी: पानी नहीं भर रहा।
समाधान: नल, पाइप, या फिल्टर चेक करें।
-



Panasonic

4. E31 / E32 (Drainage Error)

- **English:** Water not draining.
Fix: Clean drain filter/hose or check for blockages.
 - हिंदी: पानी निकल नहीं रहा।
समाधान: ड्रेन फिल्टर/होज़ साफ़ करें या ब्लॉकेज चेक करें।
-

5. E40 / E41 (Unbalanced Load)

- **English:** Clothes unevenly distributed.
Fix: Pause and redistribute clothes evenly.
 - हिंदी: कपड़े असंतुलित हैं।
समाधान: कपड़ों को बराबर फैलाएँ।
-

6. E50 / E51 (Overflow Error)

- **English:** Too much water in the drum.
Fix: Check drain hose or water level sensor.
 - हिंदी: ड्रम में पानी ज़्यादा भर गया।
समाधान: ड्रेन होज़ या सेंसर चेक करें।
-

7. E61 / E62 (Motor Error)

- **English:** Motor not working.
Fix: Unplug for 10 minutes or call technician.
 - हिंदी: मोटर काम नहीं कर रही।
समाधान: 10 मिनट प्लग निकालें या टेक्नीशियन बुलाएँ।
-



Panasonic

8. E70 (Foam Error)

- **English:** Excess detergent foam.
Fix: Use less detergent or restart the cycle.
 - हिंदी: डिटरजेंट के झाग ज़्यादा हैं।
समाधान: कम डिटरजेंट डालें या साइकिल दोबारा शुरू करें।
-

9. E90 / E91 (Sensor Error)

- **English:** Temperature or load sensor issue.
Fix: Restart the machine or reset it.
 - हिंदी: सेंसर में खराबी (टेम्परेचर या लोड)।
समाधान: मशीन को दोबारा चालू करें।
-

10. E10 (Communication Error)

- **English:** Control board communication failure.
Fix: Unplug for 10 minutes and restart.
 - हिंदी: कंट्रोल बोर्ड में कनेक्शन एरर।
समाधान: 10 मिनट प्लग निकालें, फिर चालू करें।
-

General Tips (सामान्य सुझाव)

1. **Clean Filters Monthly** (फ़िल्टर साफ़ करें): इनलेट और ड्रेन फिल्टर को महीने में एक बार साफ़ करें।
2. **Use Low-Suds Detergent** (कम झाग वाला डिटरजेंट): झाग की समस्या से बचें।
3. **Avoid Overloading** (ज़्यादा कपड़े न भरें): मशीन को 75% से ज़्यादा न भरें।