



LG

LG Top-Load Washing Machine Error Codes

(English & Hindi)



Error Code	Meaning (English)	मतलब (Hindi)	Solution (English)	समाधान (Hindi)
IE	Water not entering	पानी नहीं आ रहा	Check water tap, pipe, and inlet valve	पानी की सप्लाई, पाइप और इनलेट वाल्व चेक करें
OE	Water not draining	पानी बाहर नहीं निकल रहा	Clean drain filter and pipe	ड्रेन फिल्टर और पाइप साफ करें
UE	Unbalanced load	कपड़े असमान हैं	Spread clothes evenly	कपड़े बराबर फैलाएं
dE	Door not closed	दरवाज़ा बंद नहीं है	Close the door properly	दरवाज़ा अच्छे से बंद करें
FE	Overflow error	पानी बहुत ज़्यादा हो गया	Check inlet valve and pressure sensor	इनलेट वाल्व और सेंसर चेक करें
P E	Pressure sensor error	प्रेसर सेंसर की गलती	Check or replace pressure sensor	प्रेसर सेंसर चेक या बदलें
LE	Motor not working properly	मोटर फंसी हुई है	Check motor and wiring	मोटर और वायरिंग चेक करें



LG

tE	Heater sensor error	तापमान सेंसर की गलती	Check thermistor (temperature sensor)	थर्मिस्टर सेंसर चेक करें
CE	Overcurrent error	मोटर में ज्यादा करंट आ गया	Check motor and PCB	मोटर और पीसीबी चेक करें
AE	Auto power off error	मशीन खुद बंद हो गई	Check power and PCB	बिजली और पीसीबी चेक करें
E1	Water leak detected	पानी लीक हो रहा है	Check base tray and hoses	ट्रे और पाइप लीक चेक करें
CL	Child lock is on	चाइल्ड लॉक चालू है	Hold child lock buttons to turn off	चाइल्ड लॉक बटन दबाकर बंद करें
SUD / Sud	Too much foam	बहुत ज्यादा झाग बन गया	Use less detergent	कम डिटर्जेंट डालें
PF	Power failure	बिजली चली गई थी	Restart the machine	मशीन को फिर से चालू करें
CD	Cooling down (not an error)	मशीन ठंडी हो रही है	Wait to finish	थोड़ी देर इंतज़ार करें



LG

1. IE (Water Inlet Error)

- **English:** Water not filling.
Fix: Check water tap, inlet hose, or filter.
 - हिंदी: पानी नहीं भर रहा।
समाधान: नल, पाइप, या फिल्टर चेक करें।
-

2. OE (Drainage Error)

- **English:** Water not draining.
Fix: Clean drain filter/hose or check for blockages.
 - हिंदी: पानी निकल नहीं रहा।
समाधान: ड्रेन फिल्टर/होज़ साफ़ करें या ब्लॉकेज चेक करें।
-

3. UE (Unbalanced Load)

- **English:** Clothes unevenly distributed.
Fix: Pause and redistribute clothes evenly.
 - हिंदी: कपड़े असंतुलित हैं।
समाधान: कपड़ों को बराबर फैलाएँ।
-

4. FE (Water Flow Error)

- **English:** Low water pressure or flow issue.
Fix: Check water supply pressure or inlet valve.
 - हिंदी: पानी का प्रेशर कम है।
समाधान: पानी का प्रेशर या वाल्व चेक करें।
-

5. PE (Pressure Sensor Error)



LG

- **English:** Faulty water level sensor.
Fix: Restart the machine or call technician.
 - हिंदी: पानी के स्तर का सेंसर खराब।
समाधान: मशीन रीस्टार्ट करें या टेक्नीशियन बुलाएँ।
-

6. CE (Communication Error)

- **English:** Control board malfunction.
Fix: Unplug for 10 minutes, then restart.
 - हिंदी: कंट्रोल बोर्ड में खराबी।
समाधान: 10 मिनट प्लग निकालें, फिर चालू करें।
-

7. LE (Lid Lock Error)

- **English:** Lid not closed properly.
Fix: Close the lid firmly or check the lock mechanism.
 - हिंदी: ढक्कन ठीक से बंद नहीं हुआ।
समाधान: ढक्कन दबाकर बंद करें या लॉक चेक करें।
-

8. HE (Heater Error)

- **English:** Heater not working.
Fix: Check heater connections or call technician.
 - हिंदी: हीटर काम नहीं कर रहा।
समाधान: हीटर के कनेक्शन चेक करें।
-

9. tE (Temperature Error)

- **English:** Temperature sensor issue.
Fix: Let the machine cool down or reset.



LG

- हिंदी: टेम्परेचर सेंसर खराब।
समाधान: मशीन ठंडी होने दें या रीस्टार्ट करें।
-

10. PF (Power Failure)

- **English:** Power cut during operation.
Fix: Restart the cycle manually.
 - हिंदी: बिजली गल हो गई थी।
समाधान: साइकिल दोबारा शुरू करें।
-

11. CL (Child Lock Error)

- **English:** Child lock activated.
Fix: Press and hold "Child Lock" button for 3 seconds.
 - हिंदी: चाइल्ड लॉक चालू है।
समाधान: "चाइल्ड लॉक" बटन 3 सेकंड दबाकर रखें।
-

12. dE (Door/Lid Error)

- **English:** Lid not closed properly.
Fix: Ensure the lid is securely closed.
 - हिंदी: ढक्कन ठीक से बंद नहीं हुआ।
समाधान: ढक्कन को दोबारा बंद करें।
-

General Tips (सामान्य सुझाव)

1. **Clean Filters Monthly** (फिल्टर साफ करें): ड्रेन फिल्टर और इनलेट फिल्टर को नियमित साफ करें।
2. **Use Less Detergent** (कम डिटरजेंट डालें): झाग बनने से बचने के लिए।
3. **Balance the Load** (कपड़े बराबर रखें): मशीन को 75% से ज्यादा न भरें।