

SAMSUNG

✓ Samsung Top Load Washing Machine Error Codes (English + Hindi)

Error Code	Meaning (English)	मतलब (Hindi)	Solution (English)	समाधान (Hindi)
1E / IE	Water level sensor error	पानी स्तर सेंसर की गलती	Check water level sensor and wire	वाटर लेवल सेंसर और वायरिंग चेक करें
4E / 4C	Water not filling	पानी मशीन में नहीं आ रहा	Check water tap, pipe, and inlet valve	पानी की टोटी, पाइप और इनलेट वाल्व चेक करें
5E / 5C	Not draining water	पानी बाहर नहीं निकल रहा	Clean drain filter and pipe	ड्रेन पाइप और फिल्टर साफ करें
UE / Ub	Unbalanced load	कपड़े सही से नहीं फैले	Redistribute clothes properly	कपड़े बराबर से फैला दें
LE	Low water level	पानी कम है	Ensure water supply is normal	पानी की सप्लाई चेक करें
dE / dE1 / dC	Door not closed properly	दरवाजा सही से बंद नहीं	Close door properly, check door switch	दरवाजा ठीक से बंद करें, डोर स्विच चेक करें
HE	Heater error	हीटर में खराबी	Check heater and thermistor	हीटर और सेंसर चेक करें
OE	Overflow error	बहुत ज्यादा पानी भर गया	Check water level sensor and valve	वाटर लेवल सेंसर और इनलेट वाल्व चेक करें

tE	Temperature sensor error	तापमान सेंसर में खराबी	Check thermistor (NTC sensor)	थर्मिस्टर सेंसर चेक करें
CE	Overcurrent error	ज़्यादा करंट आ रहा है	Check motor and PCB	मोटर और पीसीबी चेक करें
bE / bE1	Motor issue	मोटर में समस्या	Check motor and wiring	मोटर और वायरिंग चेक करें
AE	Communication error	पीसीबी कनेक्शन एरर	Check main PCB and connections	पीसीबी और कनेक्शन चेक करें
CL	Child Lock is ON	चाइल्ड लॉक चालू है	Hold buttons to turn off	बटन दबाकर लॉक हटाएं
Sud / SUD	Too much foam	बहुत झाग बन गया	Use less detergent	कम डिटर्जेंट डालें

Hindi (हिंदी)

1. 1E / 1C

- समस्या: पानी की सप्लाई नहीं आ रही।
- समाधान: नल, पाइप, या फिल्टर चेक करें।

2. 3E / 3C

- समस्या: मोटर या ड्रेन पम्प खराब।
- समाधान: ब्लॉकेज चेक करें या टेक्नीशियन बुलाएँ।

3. 4E / 4C

- समस्या: पानी निकासी नहीं हो रही।
- समाधान: ड्रेन होज/फिल्टर साफ़ करें।

4. 5E / 5C

- समस्या: हीटर खराब।
- समाधान: हीटर कनेक्शन चेक करें।

5. 6E / 6C

- समस्या: चाइल्ड लॉक चालू है।
- समाधान: "चाइल्ड लॉक" बटन दबाकर रखें।

6. 7E / 7C

- समस्या: सेंसर में गडबड़ी।
- समाधान: मशीन बंद करके दोबारा चालू करें।

7. 8E / 8C

- समस्या: कनेक्शन एरर।
- समाधान: 10 मिनट के लिए प्लग निकालें।

8. 9E / 9C

- समस्या: मशीन ज्यादा गर्म हो गई।
- समाधान: ठंडा होने दें।

9. UE

- समस्या: कपड़े असंतुलित हैं।
- समाधान: कपड़े बराबर फैलाएँ।

10. OE

- समस्या: पानी ज्यादा भर गया।
- समाधान: ड्रेन होज या सेंसर चेक करें।

11. CE

- समस्या: कंट्रोल बोर्ड खराब।
 - समाधान: टेक्नीशियन को दिखाएँ।
-

General Tips (सामान्य सुझाव)

- **Check Power/Water Supply** (बिजली/पानी चेक करें)
- **Clean Filters Monthly** (फिल्टर महीने में एक बार साफ करें)
- **Avoid Overloading** (ज्यादा कपड़े न भरें)



Important Tips (महत्वपूर्ण सुझाव):

- **Always unplug the machine before checking anything.**
हमेशा मशीन चेक करने से पहले प्लग निकालें।
- **Use clean water supply and regularly clean filters.**
साफ पानी और समय-समय पर फिल्टर साफ करें।
- **Refer to user manual or contact Samsung service if issue remains.**
अगर दिक्कत बनी रहे तो मैन्युअल देखें या सर्विस सेंटर से संपर्क करें।