

मतलब आसान शब्दों में:

☞ E0 = ✓

● Voltas AC Error Code – E0

☞ E0 = Outdoor EE fault

(Outdoor unit की memory chip / EEPROM में दिक्कत)

हिंदी में:

☞ E0 = बाहर वाले यूनिट की मेमोरी चिप खराब

✓ Solution / समाधान:

AC को restart करके check करो।

अगर error दुबारा आए → EEPROM को reprogram / software update करना होगा।

Reprogram possible न हो तो Outdoor PCB को बदलना पड़ेगा।

☞ आसान शब्दों में:

E0 Error = Outdoor memory chip (EEPROM) खराब

✓ हल = Software update या PCB replacement

अगर आपके एसी में E0 एरर है,
फिर भी ठीक नहीं हो रहा है
तो पीसीबी चेक करा लें।