

## मतलब आसान शब्दों में:



**F5 error** मुख्य रूप से आउटडोर यूनिट के मॉड्यूल या कंप्रेसर में खराबी का संकेत देता है 2. इसमें निम्नलिखित समस्याएं शामिल हो सकती हैं: कंप्रेसर कनेक्शन में समस्या: कंप्रेसर का कनेक्शन ढीला या अविश्वसनीय होना।

**IPM मॉड्यूल खराबी:** IPM मॉड्यूल और कॉइल के बीच फिक्सेशन ठीक न होना, या मॉड्यूल में असमानता।

**कंप्रेसर खराबी:** कंप्रेसर का ठीक से काम न करना जिसके कारण उसे बदलने की आवश्यकता हो सकती है।

Code	English Meaning	हिंदी मतलब	Short Solution
F5	Discharge Temperature Sensor Fault	डिस्चार्ज पाइप का तापमान सेंसर खराब	Sensor wiring चेक करें → Sensor बदलें

अगर आपके एसी में F5 एरर है,

फिर भी ठीक नहीं हो रहा है

तो पीसीबी चेक करा लें।