

# मतलब आसान शब्दों में:

👉 E5 = 

● Volta AC Error Code – E5

English:

👉 E5 = Outdoor unit temperature sensor fault.

(AC के बाहर वाले हिस्से का sensor काम नहीं कर रहा)

Hindi:

👉 E5 = बाहर वाले unit का temperature sensor खराब है।

Solution:

Sensor की वायरिंग चेक करो

खराब sensor बदल दो

PCB चेक करो अगर सेंसर ठीक है

👉 E5 एरर कोडः:- वोल्टास इनवर्टर एयर कंडीशनर पर E5 का एरर कोड दिखाई देता है। तो यह एयर कंडीशनर पर ओवर वोल्टेज पढ़ने के कारण आता है। इस एरर कोड को हटाने के लिए आपको वोल्टास इनवर्टर एयर कंडीशनर के साथ एक स्टेबलाइजर लगाने की आवश्यकता है। जिससे यह एरर कोड आना बंद हो जाता है।

## अगर आपके एसी में E5 एरर है,

## फिर भी ठीक नहीं हो रहा है

## तो पीसीबी चेक करा लें।