

मतलब आसान शब्दों में:

👉 E8 = 

E8 = Water Drainage Error

(पानी निकलने की पाइप ब्लॉक या ड्रेन से जुड़ी समस्या)

आसान भाषा में:

👉 E8 = Drainage problem (water not draining)

👉 E8 = पानी सही से बाहर नहीं निकल रहा

(ड्रेन पाइप या फिल्टर बंद/blocked हैं)

समाधान (Solution):

Drainage pipe (नाली की पाइप) और filter को साफ़ (clean) करो

Drain pump (अगर है) कि जांच करो—काम कर रहा है या नहीं

ज़रूरत पड़े तो pump को replace या repair कराओ

E8 एरर कोड वोल्टास इनवर्टर AC:- यदि आपके वोल्टास इनवर्टर एयर कंडीशनर की डिस्प्ले पर E8 का एरर कोड शो होता है। तो यह हाई टेंपरेचर की वजह से आता है जिसका मतलब होता है। एंटी हाई टेंपरेचर प्रोटेक्शन इसमें आपको टेंपरेचर का हाई होने के लिए जांच करनी चाहिए।

अगर आपके एसी में E8 एरर है,

फिर भी ठीक नहीं हो रहा है

तो पीसीबी चेक करा लें।