



IFB

Set yourself free

✓ IFB Front-Load Washing Machine (English & Hindi)



Error Code	Meaning (मतलब)	Reason 1 (कारण 1)	Reason 2 (कारण 2)	Solution (समाधान)
dLER	Door Lock Error (डोर लॉक नहीं हो रहा)	Door switch faulty (स्विच खराब)	Lock wire loose or broken (वायरिंग ढीली/कटी)	डोर लॉक यूनिट चेक करें
tAP	Tap Not Open (नल चालू नहीं है)	Tap is off (नल बंद)	Inlet valve clogged (इनलेट वाल्व चोक)	नल खोलें, वाल्व साफ करें
dr	Door not closed (डोर बंद नहीं है)	Door not aligned (डोर टेढ़ा)	Switch not detecting (स्विच पहचान नहीं पा रहा)	डोर सीधा करें, स्विच जांचें
dLAY	Delay Start Active (डिले टाइमर चालू है)	Timer set by mistake (टाइमर गलती से सेट हुआ)	Delay button pressed (डिले बटन दबा)	Cancel delay or wait



IFB

Set yourself free

OFFer	Overflow Error (बहुत पानी भर गया)	Inlet valve stuck open (वाल्व बंद नहीं हो रहा)	Pressure sensor faulty (सेंसर खराब)	वाल्व और सेंसर चेक करें
HEAt	Heater Error (हीटिंग में दिक्कत)	Heater coil damaged (हीटर खराब)	Thermistor faulty (थर्मिस्टर खराब)	हीटर और थर्मिस्टर बदलें
Pr5	Pressure Switch Error (पानी स्तर नहीं पहचान पा रहा)	Pressure sensor faulty (प्रेशर सेंसर खराब)	Pipe to sensor blocked (पाइप ब्लॉक)	सेंसर और पाइप जांचें
rIN5	Rinse Problem (रिन्सिंग नहीं हो रहा)	Drain problem (ड्रेन क्लॉग)	Water not entering properly (पानी नहीं आ रहा)	इनलेट/ड्रेन दोनों चेक करें
h260	Over Voltage (220V से ऊपर) (वोल्टेज बहुत ज्यादा)	Power surge (पावर में उतार-चढ़ाव)	Faulty voltage stabilizer (स्टेबलाइजर गड़बड़)	मशीन बंद करें, पावर स्टेबल करें
h255	Under Voltage (कम वोल्टेज) (वोल्टेज बहुत कम)	Weak electricity supply (कम सप्लाई)	Loose plug or wire (प्लग ढीला)	सप्लाई और प्लग चेक करें
tACO	Tacho error (मोटर सेंसर नहीं काम कर रहा)	Tacho coil damaged (टैको सेंसर खराब)	Motor wiring fault (मोटर वायरिंग में दिक्कत)	टैको और वायरिंग चेक करें



IIFB

Set yourself free

UnbL	Unbalanced Load (कपड़े बराबर नहीं)	Clothes on one side (कपड़े एक तरफ)	Overload or bulky item (बहुत भरे हुए हैं)	कपड़े फैलाएं, बैलेंस करें
door	Door Open (डोर खुला है)	Door not pushed fully (डोर पूरी तरह नहीं बंद)	Latch misaligned (लॉक का एंगल गड़बड़)	डोर सही से बंद करें

(English & Hindi)

1. E01 / E1 (Water Supply Error)

कारण 1 (Reason 1):

- **English:** Clogged inlet filter or low water pressure.
- **हिंदी:** इनलेट फिल्टर बंद या पानी का कम प्रेशर।

कारण 2 (Reason 2):

- **English:** Faulty water inlet valve.
- **हिंदी:** पानी का वाल्व खराब है।

2. E02 / E2 (Drainage Error)

कारण 1 (Reason 1):

- **English:** Blocked drain filter/hose.
- **हिंदी:** ड्रेन फिल्टर/होज़ में रुकावट।



IFB
Set yourself free

कारण 2 (Reason 2):

- **English:** Drain pump malfunction.
 - **हिंदी:** ड्रेन पंप खराब है।
-

3. E03 / E3 (Door Lock Error)

कारण 1 (Reason 1):

- **English:** Door not closed properly.
- **हिंदी:** दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं हुआ।

कारण 2 (Reason 2):

- **English:** Faulty door lock sensor.
 - **हिंदी:** दरवाजे का लॉक सेंसर खराब है।
-

4. E04 / E4 (Unbalanced Load)

कारण 1 (Reason 1):

- **English:** Heavy clothes piled on one side.
- **हिंदी:** भारी कपड़े एक तरफ जमा होना।

कारण 2 (Reason 2):

- **English:** Machine not placed on a flat surface.
 - **हिंदी:** मशीन समतल जगह पर नहीं रखी है।
-



IFB
Set yourself free

5. E05 / E5 (Overheating Error)

कारण 1 (Reason 1):

- **English:** Motor overheating due to overloading.
- **हिंदी:** ज़्यादा कपड़े डालने से मोटर गर्म होना।

कारण 2 (Reason 2):

- **English:** Faulty temperature sensor.
- **हिंदी:** टेम्परेचर सेंसर खराब है।

6. E06 / E6 (Foam Error)

कारण 1 (Reason 1):

- **English:** Excess detergent used.
- **हिंदी:** ज़्यादा डिटर्जेंट डालना।

कारण 2 (Reason 2):

- **English:** Non-HE detergent used.
- **हिंदी:** लो-फोम डिटर्जेंट नहीं इस्तेमाल किया।

7. E07 / E7 (Motor Error)

कारण 1 (Reason 1):

- **English:** Motor brushes worn out.
- **हिंदी:** मोटर के ब्रश खराब हो गए हैं।

कारण 2 (Reason 2):



IFB
Set yourself free

- **English:** Loose motor wiring.
- **हिंदी:** मोटर के तार ढीले हैं।

8. E08 / E8 (Control Board Error)

कारण 1 (Reason 1):

- **English:** Power surge damaged the PCB.
- **हिंदी:** वोल्टेज बढ़ने से कंट्रोल बोर्ड खराब।

कारण 2 (Reason 2):

- **English:** Moisture in the control panel.
- **हिंदी:** कंट्रोल पैनल में नमी।

General Tips (सामान्य सुझाव):

1. **फ़िल्टर साफ करें (Clean Filters):** इनलेट और ड्रेन फिल्टर को महीने में एक बार साफ करें।
2. **IFB स्पेशल डिटर्जेंट इस्तेमाल करें:** झाग की समस्या से बचें।
3. **मशीन को ओवरलोड न करें (Avoid Overloading):** 75% से ज्यादा कपड़े न भरें।

🛠 Quick Maintenance Tips (देखभाल के सुझाव):

- **✓** हर 15 दिन में **drain filter** और **inlet filter** साफ करें।
- **✓** मशीन सीधी जगह पर रखें ताकि वाइब्रेशन न हो।
- **✓** **Voltage stabilizer** इस्तेमाल करें अगर बिजली में उतार-चढ़ाव है।

PRESENT BY ERROR EXPARTS



IFB
Set yourself free