



**SAMSUNG**

Blink / Code	हिंदी में मतलब	English Meaning	कारण (Cause)	आसान समाधान (Solution)
<b>21E / 21C (Blinking)</b>	फ्रीज़र फैन काम नहीं कर रहा	Freezer fan not working	फैन बर्फ से जाम या Door ठीक नहीं बंद	4-6 घंटे के लिए unplug करें, Defrost करें, फिर restart करें
<b>22E / 22C (Blinking)</b>	फ्रिज फैन काम नहीं कर रहा	Refrigerator fan error	दरवाज़ा खुला या Fan ब्लॉक हुआ	Unplug छोड़ Door open करें कुछ घंटे, फिर plug in करें
<b>76C (Blinking)</b>	Auto-fill वाला कम्पार्टमेंट में पानी है	Water in Autofill compartment	पानी चोरी या सेसिंग प्रॉब्लम	Water टैंक ड्राइ करें; फिर restart करें
<b>85C (Blinking)</b>	वोल्टेज बहुत कम है	Low voltage warning	बिजली में गिरावट	“OK” बटन 3 सेकंड दबाकर error हटा सकते हैं
<b>88 88 / 83E / 85E / 86E (Blinking)</b>	बिजली या पावर में समस्या	Voltage / Power error (surge, etc.)	Power surge, brown-out	फ्रिज को 1 मिनट के लिए unplug करें, फिर plug in करें
<b>PC Er / PC CH (Blinking)</b>	कम्युनिकेशन एरर (door/main board)	Communication error	वायरिंग हल्की या Loose हो गई होगी	Plug off करें, door harness disconnect करें, फिर reconnect करें
<b>OF OF / O FF / OFF OFF</b>	Demo / Cooling Off	Cooling Off / Demo Mode	गलती से Demo Mode में गया	ऊपर बॉटन्स 5-8 सेकंड दबाएँ

<b>(Blinking)</b>	Mode चल रहा है			—“chime” सुनें, noaoñ करें
<b>All Icons Flashing</b>	Self-diagnosis mode शुरू हुआ है	Self-Diagnostic Mode	Power On या Reset पर Auto Test	सामान्य है, बस प्रतीक्षा करें — खुद रुक जाता है
<b>Ice Off Blinking</b>	Ice bucket ठीक से नहीं लगा है	Ice bucket misaligned	Ice bucket नहीं Fit हुआ	Ice bucket को सही से Fit करें
<b>Blinking Temperature Display</b>	तापमान बहुत ऊँचा है (अलर्ट)	High internal temperature	Door खुला, तापमान डिजाइन से ऊपर	Door बंद करें, Temperature सही करें, 4 घंटे इंतजार करें
<b>1E (Blinking)</b>	पावर फेल हुआ था; पैनल रीसेट करें	Power failure; reset panel	पावर कट होने पर पैनल फ्रीज़ हो गया	Energy Saver + Lighting बटन 10-15 सेकंड दबाएँ (panel reset)
<b>6 blink (PCB LED)</b>	Cabinet sensor failure	Cabinet temp sensor error	शॉर्ट सर्किट या सेंसर फेल	Sensor को बदलवा दें
<b>9 blink (PCB LED)</b>	Thermostat error	Thermostat failure	थर्मोस्टैट फेल या loose wiring	Thermostat replace या wiring चेक करें
<b>10 blink (PCB LED)</b>	Compressor start fault	Compressor startup error	Compressor स्टार्ट नहीं हो रहा	Technician को बुलाएँ
<b>11 blink (PCB LED)</b>	Freezer fan feedback failure	Freezer fan feedback missing	फैन जाम या फ्रीज़ हुआ	Defrost करें या fan change करवाएँ